

WERKDOCUMENT

SPECIFIEKE RICHTLIJNEN BIJ WERKEN MET VERHOOGD BRANDRISICO

Doel & toepassingsgebied

De richtlijnen worden gehanteerd om **brand- en/of ontploffingsgevaaren te voorkomen** die zich kunnen voordoen bij werken zoals lassen, snijbranden, solderen, afbranden van verf of vernis, verwarmen, slijpen, branden van afdichtingsmaterialen, ... of werken met open vuur/vlam.

Bestemming

Deze richtlijnen worden opgelegd door de opdrachtgever aan de uitvoerder der werken. Dit document bevat algemene en specifieke maatregelen die door de betrokken personen **vóór, tijdens en ná** de werken moeten nageleefd worden.

Omschrijving werk

Locatie werk

Gebouw / kantoor: _____ Lokaal / ruimte: _____

Geldigheidsduur

Standaard maximaal **1 dag** (uitzondering zie procedure)

Datum: (dd/mm/jj) _____ Begin: _____ uur Einde: _____ uur

Uitzondering: ja/nee : omschrijving: _____

IN GEVAL VAN ONGEVAL OF INCIDENT BEL:

Vertegenwoordiger van de opdrachtgever

Naam: _____ Dienst: _____ Tel.: _____

Datum en Handtekening: _____

Uitvoerder

Naam onderneming: _____

Naam verantwoordelijke uitvoerder: _____ Tel.: _____

De uitvoerder verklaart de richtlijnen op **beide** zijden van dit document gelezen te hebben en te zullen toepassen. Deze richtlijnen zijn aanvullend op de maatregelen die werden voorgesteld naar aanleiding van de risicoanalyse en -evaluatie van de werken.

Naam + handtekening verantwoordelijke uitvoerder: _____

Datum + "Gelezen en Goedgekeurd": _____

Bijzondere preventiemaatregelen eigen aan het uit te voeren werk of de locatie en volgend uit de risicoanalyse en -evaluatie:

TIJDSTIP EINDE TOEZICHT (minstens tot 2 uur na einde risico-volle werken) :

(invullen na toezicht van werken en af te geven aan bewaking)

ALGEMENE PREVENTIEMAATREGELEN

De maatregelen zijn, in functie van de risicoanalyse en –evaluatie, te nemen door de uitvoerder(s).

VÓÓR het werk

1. Onderzoek zorgvuldig de werkplaatsen, de aangrenzende lokalen/verdiepingen en de punten die door de wegsplattende vonken of door de warmteoverdracht kunnen bereikt worden.
2. Zorg voor duidelijke afspraken zodat de bewaking of vertegenwoordiger van de opdrachtgever op de hoogte is van het begin EN einde der werken.
3. Verwijder (minstens tot op 10 m), bescherm of bedek met een aangepast scherm alle brandbare stoffen en materialen. **Besteed speciale aandacht aan deze die zich achter wanden dichtbij de werkplaats bevinden.**
4. Verwijder (minstens tot op 10 m) elke brandbare stof van de behandelde leidingen en voorwerpen.
5. Dicht openingen, spleten, scheuren, ... af in de wanden dichtbij de werkplaats (minstens tot op 10 m) met zand, plaaster, metalen, zeilen, of andere onbrandbare of vlamvertragende middelen.
6. Hou voldoende gebruiksklare en aangepaste blusmiddelen bij de hand (draagbare blustoestellen, brandhaspels met uitgelegde brandslangen, ...).
7. Ledig, reinig en verlucht overvloedig de recipiënten **én leidingen** die ontvlambare stoffen bevat hebben. Verzeker je dat de lediging en reiniging totaal is.
8. Kijk na of de apparaten en arbeidsmiddelen in perfecte staat zijn (spanning, slangen, koppelstukken, ...) en stabiel zijn opgesteld. Zorg ervoor dat de toevoer van gas of stroom gemakkelijk te bereiken én te onderbreken is.
9. Verlaat nooit zonder toezicht de aangestoken lastoestellen, branders, Eventueel bijvullen dient in openlucht te gebeuren nadat ze gedoofd en afgekoeld zijn.
10. Plaats de nodige signalisatie ter waarschuwing in aanpalende lokalen of op (onderliggende) verdiepingen. Versper nooit evacuatiewegen.
11. Deze werken mogen niet uitgevoerd worden door vakantiewerkers, stagiairs of jongeren (< 18 jr).

TIJDENS het werk

12. Let op de gloeiende vonken en de plaats waar ze vallen alsook op de verhitte metalen delen.
13. Draag aangepaste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's) (uitvoerder(s), helper(s) en eventuele anderen in de nabijheid).
14. Leg hete voorwerpen slechts op draagstukken die aan warmte weerstaan en deze niet verspreiden.
15. Werp elektroderesten in een aangepaste bak (gevuld met water of zand).

NÁ het werk

16. Onderzoek zorgvuldig de werkplaatsen, de aangrenzende lokalen/verdiepingen en de punten die door de wegsplattende vonken of door de warmteoverdracht kunnen bereikt worden.
17. Hou toezicht op deze plaatsen gedurende minstens 2 uren na het beëindigen van het werk. Indien dit toezicht niet kan gehouden worden, moet elk werk met open vlam of verhoogde temperatuur gestopt worden 2 u vóór het algemeen stilleggen van het werk in het gebouw.
18. Breng slechts 24 u later de verplaatste voorwerpen op hun plaats.
19. Verwittig bij het einde van het werk de bewaking of de vertegenwoordiger van de opdrachtgever.

Nota:

- 1) De vertegenw. v/d opdrachtgever behoudt het originele ingevulde en ondertekende werkdocument.
- 2) De uitvoerder behoudt een kopie van het ingevulde en ondertekende werkdocument. (2 zijden)
- 3) Mail een kopie van het ingevulde en ondertekende werkdocument aan de betrokken preventieadviseur.
- 4) Zie ook **de interne KBC PROCEDURE** op SharePoint.